



Lakier do parkietu renowacyjny

poj. 0,75L; 2,5L; 5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

Dzięki technologii DIRECT PROTECT, akrylowy lakier renowacyjny do parkietu można nakładać bezpośrednio na odnawianą powierzchnię. W prosty sposób pozwala on odnowić parkiety lakierowane oraz panele podłogowe.

- Lakier przylega bezpośrednio do podłoża: bez cyklinowania i usuwania starej powłoki, bez warstwy podkładowej.
- Trwała ochrona: lakier odporny jest na codzienne użytkowanie (zaplamienia, uderzenia, ścieranie).

Zastosowanie: podłogi lakierowane z gatunków europejskich i egzotycznych oraz podłogi laminowane. Kompatybilny z systemem ogrzewania podłogowego. Nie może być stosowany na drewno zewnętrzne, olejowane i woskowane.



PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże powinno być czyste, suche i odtłuszczone.

- Parkiety lakierowane: przeszlifować papierem ściernym (120) i starannie odpylić.
- Parkiety fabrycznie lakierowane (lakier utwardzany UV) i powierzchnie laminowane: starannie odtłuścić przed nałożeniem produktu.

Umycie i odtłuszczenie powierzchni jest niezbędne. Tłuste i łuszczące się elementy pogarszają przyczepność lakieru do powierzchni.

APLIKACJA

Idealne warunki nakładania: temperatura od 12° do 25°C. Nie nakładać w przeciągach. Produkt wodny, mleczny aspekt znika po wyschnięciu produktu.

1. Przed użyciem i w trakcie nakładania dokładnie mieszać w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.
2. Nałożyć lakier za pomocą pędzla z elastycznego włosia lub wałka do produktów akrylowych (włosie 12 mm).
3. Lakier nakładać krzyżującymi się pasami w sposób równomierny, końcowe pociągnięcia wykonać w kierunku układania się włókien drzewnych.
4. Pozostawić do wyschnięcia na 3 godziny.
5. Powierzchnię lekko zmatować papierem ściernym (120), odpylić, a następnie nałożyć drugą warstwę lakieru. Jeśli to konieczne, nałożyć trzecią warstwę lakieru w ten sam sposób.
6. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Powłoka uzyskuje właściwą odporność po 2 tygodniach. Przez ten czas należy chronić podłogę przed uszkodzeniami, zaplamieniem i uderzeniami.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego zalecamy nałożenie lakieru o stopniu połysku zbliżonym do odnawianego podłoża.
- Należy unikać gromadzenia się nadmiaru lakieru w szczelinach parkietu.

KOLORY



**Bezbarwny
połysk**



**Bezbarwny
satyna**



**Bezbarwny
mat**